



### Das kostengünstige tekmar T-System

Wenn Ihr Fokus mehr auf den Anschaffungskosten liegt und weniger auf den Betriebskosten, dann wählen Sie das tekmar T-System. Zuverlässig misst und schaltet dieses Frost-Meldesystem die Heizanlage bis  $-25^{\circ}\text{C}$  ein. Das System bleibt dauerhaft solange eingeschaltet bis die vorher eingestellte höhere Umgebungs- oder Flächentemperatur (z. B.  $+1^{\circ}\text{C}$ ) erreicht ist. Zum T-System gehören die Steuergeräte 1780 und 1793 sowie der Temperatur-Sensor 3154. Das zum System passende Zubehör finden Sie in der Tabelle auf Seite 4.



### Das wartungsfreie tekmar TF-E-System

Wenn Sie ein wartungsfreies und ökonomisches Eis- und Schnee-Meldesystem suchen, dann ist das tekmar TF-E-System genau das Richtige für Sie. Dieses System kann sowohl für Freiflächen als auch an anderen frostkritischen Stellen eingesetzt werden, z. B. in Dach-/Regenrinnen, auf Satellitenanlagen, Flachdächern, Windrädern, etc.

Zu diesem System gehört das Steuergerät 1773, die Kombi-Sensoren 3352, 3353, 3354, 3355 und optional der Temperatur-Sensor 3154.

Das zum System passende Zubehör finden Sie in der Tabelle auf Seite 4.



### Das sensitive tekmar TF-S-System

Wenn es Ihnen auf höchste Sicherheit und schnellste Reaktionsfähigkeit ankommt, dann wählen Sie das tekmar TF-S-System. Sein Einsatzort ist die Freifläche, z. B. öffentliche und private Tiefgaragen-Einfahrten, Bahnsteigtreppe, Haltestellen, Hubschrauber-Landplätze, Parkplätze.

Zu diesem System gehören das Steuergerät 1750 mit dem Netzteil 1749, die Kombi-Sensoren 3310, 3311, 3312 und optional der Temperatur-Sensor 3154.

Das zum System passende Zubehör finden Sie in der Tabelle auf Seite 4.